

Massivholzbett "Familia" • Massief houten bed "Familia" • Lit en bois massif « Familia »

Stückliste:

2 x Seitenstollen mit je 2 Bettfüßen
 2 x Kopfteilstollen
 2 x Fußteilstollen
 2 x mittlerer Bettfuß
 1 x Montageset
 2 x Rückenlehne
 2 x Mittelunterstützung
 1 x mittlere Stützleiste
 6 x Blindfuß

Aufbau mit 2 Personen!

Liste des pièces :

2 x taquets latéraux avec 2 pieds de lit chacun
 2 x taquets de tête de lit
 2 x taquets de pied de lit
 2 x pied de lit central
 1 x kit de montage
 2 x support de dossier
 2 x support central
 1 x barre d'appui centrale
 6 x pied borgne

Montage avec 2 personnes !

Onderdelenlijst:

2 x zijlatten met elk 2 bedpoten
 2 x hoofdbordlatten
 2 x lattenbodem
 2 x middelste bedpoten
 1 x bevestigingsset
 2 x rugleuning
 2 x middensteun
 1 x middensteunbalk
 6 x blinde voet

Opzetten met 2 personen!

1



Teile auspacken und wie abgebildet ausrichten

Déballer les pièces et les aligner comme illustré

Onderdelen uitpakken en uitlijnen zoals afgebeeld

2



Gewindestangen in den Fuß der Bettseite eindrehen und Dübel einstecken. Kopfteilstollen mit dem Seitenstollen zusammenstecken und mit den Beilagscheiben und Muttern verschrauben.

Visser les tiges filetées dans le pied du côté du lit. et insérer les chevilles. Assembler les tasseaux de la tête de lit avec les tasseaux latéraux et les visser avec les rondelles et les écrous.

Schroef draadstangen in de voet van het bed en plaats de deuvels. Monteer de hoofdbordbouten samen met de met de zijbouten en schroef ze aan elkaar met de met de sluitringen en moeren.

3



Bei den mittleren Bettfüßen ebenfalls die Gewindestangen eindrehen und die Dübel einstecken. Nun den Kopfteilstollen auf der anderen Seite mit dem mittleren Bettfuß verschrauben. Das gleiche auch bei dem anderen Kopfteilstollen wiederholen.

Pour les pieds de lit centraux, visser également les tiges filetées et insérer les chevilles. Visser maintenant la barre de tête de lit de l'autre côté avec le pied de lit central. Répéter la même opération pour l'autre pied de lit.

Schroef ook de draadstangen voor de middelste bedpoten erin en breng de deuvels aan. Schroef nu de hoofdbordbout aan de middelste bedpoot aan de andere kant vast. Herhaal dit voor de andere hoofdbordbout.

4



Jetzt werden die zwei Mittelunterstützungen in die Ausfrässung am Kopfteilstollen, sowie die mittlere Stützleiste in die Dübel bei den mittleren Bettfüßen gesteckt. Die Blindfüße wie abgebildet zur Stabilität einstecken. Nun die zwei Fußteilstollen an den Bettfüßen mit den Gewindestangen und den Dübeln fixieren.

Maintenant, insérer les deux supports centraux dans le fraisage du montant de la tête de lit, ainsi que la barre de support centrale dans les chevilles des pieds centraux du lit. Insérer les pieds aveugles comme illustré pour la stabilité. Fixer maintenant les deux tasseaux de pied de lit aux pieds du lit à l'aide des tiges filetées et des chevilles.

Steek nu de twee middelste steunen in de uitsparing van de hoofdbordbout, en de middelste steunlat in de deuvels van de middelste bedpoten. Plaats de blinde voeten zoals afgebeeld voor de stabiliteit. Bevestig nu de twee voetbordbouten aan de bedpoten met de draadstangen en de deuvels.

5



Die Verbindungsplättchen aus dem Montageset entnehmen und in die Taschenausfrässung am Kopfteilstollen einsetzen. Darauf können jetzt die Rückenlehnen gesteckt werden.

Retirer les plaquettes de liaison du kit de montage et les insérer dans les fraisages de la poche sur le tasseau de la tête. Les dossier peuvent maintenant être fixés dessus.

Haal de verbindingsplaatsjes uit de montageset en steek ze in de uitsparing van het hoofdeinde. Hierop kunnen nu de rugleuningen worden geplaatst.

6



FERTIG!

Jetzt können die Lattenroste und Matratzen eingelegt werden.

C'EST PARFAIT ! Vous pouvez maintenant insérer les sommiers et les matelas.

GEDAAN! Nu kunnen de lattenbodem en matrassen geplaatst worden.

