

**Veillez lire attentivement!**

**Convient aux personnes allergiques!** Veuillez consulter votre médecin.

## Kit de réparation et d'entretien

Les meubles en bois massif de qualité supérieure doivent également être peints et entretenus avec des produits de qualité supérieure! Le kit de réparation et d'entretien répond parfaitement à ces exigences!

### Contenu du set

**100 ml**  
**Huile pour plan de travail**

Composants : huile de lin, huile de bois, huile de ricin, ester de résine naturelle, isoparaffines, alumine, microcire, acide silicique, oxyde de zinc, siccatifs.  
Teneur en COV 345 g/l. Valeur limite UE max. 700 g/l (catégorie "f" à partir de 2010).

**Pad vert + blanc**

Pour plus d'informations, voir la fiche technique Huile pour plans de travail.

**1 chiffon à polir**  
**1 papier abrasif**

### Instructions d'entretien

#### Salissures normales

En règle générale, les surfaces en bois ciré ne nécessitent qu'un nettoyage humide en cas de salissures normales (par ex. éclaboussures de graisse, taches de calcaire).

#### Salissures tenaces

Les salissures qui résistent aux tentatives normales de nettoyage (par exemple les traces de caoutchouc, les taches de fruits et de légumes) peuvent souvent être éliminées par frottement avec l'huile pour plan de travail. Pour ce faire, il suffit de verser un peu d'huile pour plan de travail sur le chiffon de polissage et d'éliminer la tache en effectuant des mouvements circulaires. Après le séchage, veuillez polir vigoureusement avec un chiffon propre.

#### Rayures sur la surface en bois

Contrairement aux surfaces en plastique traditionnelles, les surfaces en bois endommagées peuvent être réparées relativement facilement. Il suffit de poncer l'endroit concerné dans le sens des fibres à l'aide d'un papier abrasif jusqu'à ce que la rayure ait disparu. La surface en bois poncée doit ensuite être imprégnée d'huile pour plan de travail en mettant un peu d'huile pour plan de travail sur un chiffon et en frottant abondamment dans le bois, avec le tampon vert dans le sens des fibres. Laisser agir quelques minutes et enlever ensuite le surplus éventuel de liquide avec un chiffon sec. Laisser sécher environ 8 à 12 heures, puis poncer légèrement dans le sens des fibres avec le pad blanc, essuyer et appliquer à nouveau une fine couche d'huile pour plan de travail avec un chiffon. Après le séchage, polir énergiquement avec un chiffon propre.

#### Remarques importantes

Trempez les chiffons imbibés d'huile pour plan de travail dans de l'eau et laissez-les sécher en les étalant. Ensuite, les jeter avec les ordures ménagères (risque d'auto-inflammation, en raison de la teneur en huiles siccatives !)

Conserver également les peintures naturelles hors de portée des enfants et ne pas simplement jeter les restes dans la terre ou les eaux usées.